

# Ágata

Mesa

## Ficha técnica



RECAMBIOS



RECICLABLE



MONTAJE

## Descripción

### Estructura

Fabricada con un tubo de aluminio endurecido de 80 mm de diámetro y 2 mm de grosor.  
Peso: 2 kg.

### Tornillos

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 que ofrece una gran resistencia a la corrosión en ambientes marinos.

### Pintura

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz ya los ambientes exteriores acorde con las regulaciones europeas EC 850/2004, EU 519/2012 y EU 2015/2030.

### Accesorios

Tapones y tacos fabricados con PVC.

### Tablero

Fabricado en perfiles de aluminio soldados de 180x20 mm de superficie y 1,5 mm de espesor.  
Peso: 4,5 kg.

### Base

Fabricada en acero.  
Peso: 12 kg.


### Seguridad

Producto certificado acorde a la normativa de seguridad europea EN-581-1:2017 y EN-581-2:2017.

# Ágata

## Mesa

### Capacidad



A - 75 cm      C - 75 cm  
B - 74 cm      D - 75 cm

20 kg

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja (3 paquetes)	1 u.	77x40x76,5 cm 8x8x67 cm 47x47x4 cm	21,5 kg	0,25 m <sup>3</sup>

Capacidad de carga	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Ágata	- u.	504 u.	1.008 u.	1.128 u.

### Acabados

#### Estructura

Textura mate



#### Tablero

Textura mate





# Ágata

## Mesa

### Plan de mantenimiento

#### Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

#### Mensual

Comprobar que la estructura de aluminio no presenta desperfectos o rayaduras profundas.  
Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.  
Comprobar el estado de los tapones y los tacos.

#### Anual

Reparar los daños que pueda tener la pintura.  
Reemplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

#### Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.  
Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.  
Almacenar en un ambiente seco y en posición vertical.

#### Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

