

Etna

Table d'appoint

Note technique



Description

Châssis

Fabriqu  avec un profil  en alliage d'aluminium 6063-20 de 2 mm d' paisseur.

Visserie

Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304 qui offre une grande r sistance   la corrosion en milieu marin.

Peinture

Peinture en poudre   base de r sines polyester qui offre une grande r sistance   la lumi re et aux environnements ext rieurs conform ment aux sp cifications internationales QUALICOAT et aux r glementations ISO-2409 et ISO-2360.

Accessories

But es, goujons et r gulateurs en r sine de polypropyl ne r sistant aux rayons UV.


Planche

Panneau compact HPL form  de r sines de 10 mm d' paisseur.

Etna

Table d'appoint

Capacité



A - 45 cm
B - 45 cm
C - 45 cm
D - 39 cm

6 kg

Forfait	Unités	Mesures	Poid	Volume
Boîte	1 u.	47x47x12 cm	8 kg	0,26 m ³
Palette	56 u.	80x120x212 cm	473 kg	2,03 m ³

Capacité	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Etna	1.848 u.	672 u.	1.512 u.	1.512 u.

Finitions

Châssis

Texture mate



Blanc Aluminium Tourterelle

Planche

HPL Basique



Blanc Gris

HPL GD



Prado Moonwalk Skyline



Etna

Table d'appoint

Plan de maintenance

Hebdomadaire

Contrôle visuel de l'état général, enlèvement de la saleté et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces brisées ou de dommages qui pourraient constituer un danger pour les utilisateurs.

Mensuel

Vérifiez que la structure en aluminium ne présente pas de dommages ou de rayures profondes.
Vérifiez la résistance structurelle et la stabilité.
Vérifier l'état des butées et des goujons.

Annuellement

Réparez tout dommage à la peinture.
Remplacer toutes les pièces usées ou endommagées.

Hivernage et stockage

Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.
Enlever les taches d'humidité, le sable et l'eau de mer.
Stocker horizontalement dans un endroit sec en piles de 10 unités.

Observations

- Utilisez toujours des pièces de rechange Balliu.
- Balliu ne fabrique pas de pièces pour d'autres marques.
- Si le produit est soumis à un usage intensif, des contrôles de maintenance doivent être effectués plus fréquemment.
- N'utilisez pas le produit jusqu'à la fin de l'entretien.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit.
- Toujours utiliser des produits avec un pH neutre.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

