

Etna

Taula central

Fitxa tècnica



RECANVIS



RECICLABLE

Descripció

Estructura

Fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini 6063-20 de 2 mm de gruix.

Cargols

Fabricats en acer inoxidable AISI 304 que ofereix una gran resistència a la corrosió en ambients marins.

Pintura

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Accessoris

Taps, tacs i reguladors fabricats en resina de polipropilè resistent als raigs UV.


Tauler

Tauler compacte HPL format per resines de 10 mm de gruix.

Etna

Taula central

Capacitat



A - 60 cm C - 110 cm
B - 44,5 cm D - 44,5 cm

Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	115x63x8 cm	13,6 kg	0,05 m ³
Palet	36 u.	115x127x155 cm	514,6 kg	2,26 m ³

Acabats

Estructura

Textura mat



Blanc

Alumini

Tórtora

Tauler

HPL Bàsic



Blanc

Gris

HPL GD



Prado

Moonwalk

Skyline



Etna

Taula central

Pla de manteniment

Setmanal

Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual

Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes.

Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Comprovar l'estat dels taps i dels tacs.

Anual

Reparar els desperfectes que pugui tenir la pintura.

Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge

Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau.

Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina.

Emmagatzemar en un ambient sec, en posició vertical i en piles de 10 unitats.

Observacions

- Utilitzar sempre recanvis Balliu.
- Balliu no fabrica recanvis per a altres marques.
- Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment.
- No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte.
- Utilitzar sempre productes amb PH neutre.
- Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.